

BIJSLUITER

ELEKTRISCHE MUIZEN- EN RATTENVAL

Met deze elektrische muizen- en rattenval kan u muizen en ratten op een heel effectieve manier verdelgen, zonder onnodig dierenleed te veroorzaken. Een krachtige elektrische schok, snel gevolgd door een 2^e schok, doodt de dieren onmiddellijk.

HOE WERKT HET?

De elektrische muizen- en rattenval is uitgerust met een slimme 'elektrische circuit-technologie'. Als een muis of rat de val betreedt, wordt het elektrisch circuit gesloten en genereert de val een humane elektroshok van 7000 Volt. Om te vermijden dat het dier alsnog overleeft en ontsnapt, worden de schokken gedurende 4 minuten herhaald. Tijdens deze periode brandt er een rood lichtje bovenaan het toestel. Als er een dode muis of rat in het toestel zit, gaat een groen lichtje branden om u op deze vangst te wijzen. Als de val op een moeilijk zichtbare plaats staat, kan je een meegeleverd kabeltje van 1 meter lengte in het toestel plaatsen. Als er vangst is, gaat een LED-lichtje flikkeren.

DE VOEDING VAN DIT TOESTEL

Dit toestel werkt met 4 D-batterijen (niet meegeleverd) of met een elektrische adapter (niet meegeleverd, apart verkrijgbaar). Als de batterijen te zwak worden en vervangen dienen te worden, gaat er bovenaan het toestel afwisselend een rood en groen lichtje oplichten. Indien er geen batterijen beschikbaar zijn, kan het toestel aangesloten worden op een adapter (apart verkrijgbaar).

BIJ VANGST

Als er een muis of rat gedood is (dan brandt het groene lichtje boven op het toestel – als u het 1 meter kabeltje gebruikt, flikkert het LED-lichtje), kan dit dode dier gemakkelijk verwijderd worden zonder het aan te raken. Het elektrisch circuit wordt automatisch buiten werking gesteld zodra het boven- en onderstuk van elkaar losgekoppeld worden. Dat kan nodig zijn voor het vervangen van de batterijen, om lokaas te plaatsen of om het toestel te reinigen.

HOE HET TOESTEL OPEN EN DICHT MAKEN?

- ✓ Stappen om het toestel dicht te maken
 - ✓ Plaats de 4 koppelingen van het bovenstuk perfect boven de 4 uitsparingen in het onderstuk.
 - ✓ Schuif de 2 helften vervolgens in elkaar tot u een klikgeluid hoort.
 - ✓ Als u dit klikgeluid hoort, is het toestel goed geassembleerd.
- ✓ Stappen om het toestel open te maken
 - ✓ Hou het onderstuk stevig vast en schuif het bovenstuk opzij. Als u een klikgeluid hoort, zijn de beide helften van elkaar los gekomen.
 - ✓ U kan nu het bovenstuk gewoon het uit onderstuk optillen, hiermee is ook het elektrisch circuit onderbroken en is het gevaar op een elektrische schok uitgesloten.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN SPECIFICATIES

- ✓ 3-voudige veiligheid
 - ✓ 4 metalen connectoren nabij het midden van het bovenstuk.
 - ✓ Een micro-schakelaar nabij de metalen verbindingen, in het midden van het bovenstuk.
 - ✓ Aan/uit-knop.
- ✓ Met uitbreidingskabeltje met LED-lichtje
 - ✓ Dit kabeltje van 1 meter lengte kan aangesloten worden op het toestel. Dat is interessant als het toestel op een hoge of verborgen plaats staat. Het LED-lichtje op het eind van het kabeltje licht op als er een muis of rat in het toestel geëlektrocutteerd is.
- ✓ De elektrische schokken worden herhaald, om te vermijden dat de muis of rat enkel verdoofd zou zijn en nadien toch zou lijden of / en ontsnappen.
- ✓ Gemakkelijk in gebruik: batterijen plaatsen, lokaas aanbrengen, toestel plaatsen en in werking stellen, leegmaken na vangst.
- ✓ Proper in gebruik, snelle werking, onbepaald herbruikbaar.
- ✓ Veilig en hygiënisch, verwijdering van de dode dieren zonder aanraking.
- ✓ Werkt op 4 D-batterijen (niet meegeleverd) of via een apart verkrijgbare adapter.

EIGENSCHAPPEN

LOKAASPLEK

Leg het lokaas op de daartoe voorziene uitsparing dichtbij de zwarte achterwand. Goede lokazen zijn pindakaas, chocopasta, kaas en droge dierenvoeding.

METALEN PLATEN

Leveren een hoog-voltage, humane elektrische schok.

INGANG

De opening vlak naast een muur plaatsen, daar verplaatsen knaagdieren zich het vaakst.

BATTERIJVAK

Voor 4 D-batterijen.

VANGSTINDICATOR

Een brandend groen lichtje geeft aan dat een dood dier in het toestel zit.

BATTERIJ-VERVANG-INDICATOR

Het lichtje brandt afwisselend groen en rood.

AAN/UIT KNOP

Na de inwerkingstelling gaan het rode en groene lichtje, gedurende enkele seconden, afwisselend werken. Nadien blijft enkel het rode lichtje permanent branden, wat aangeeft dat het toestel in werking is.

SAMENGEVAT

BIJ DE OPSTART:

Groen en rood lichtje flikkeren gedurende enkele seconden afwisselend.

NADIEN: • permanent rood lichtje geeft aan dat het toestel in werking is.

- permanent groen lichtje (of LED-lichtje aan het kabeltje) geeft aan dat er een dood dier in de val zit.

- afwisselend groen en rood lichtje geeft aan dat de batterijen aan vervanging toe zijn.

WAARSCHUWING

- Dit toestel verspreidt een elektrische schok van hoog voltage.
- Laat KINDEREN HIER ZEKER NIET MEE SPELEN. Zet het toestel ook niet in hun nabijheid of bereikbaarheid op.
- Let ook op met kleine of pas geboren huisdieren die klein genoeg zijn om in het toestel te kruipen. Dit kan de dood veroorzaken.
- Personen met hartproblemen of gelijkaardige medische problemen worden geadviseerd zeer voorzichtig met dit toestel om te gaan.
- Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vuur en/of vaste en vloeibare brandbare stoffen.
- Gevaar op brand of explosie. Zet het toestel steeds uit (via de aan/uit-knop) vooraleer u het manipuleert. Steek nooit uw handen of een ander object in het toestel vooraleer u er zorgvuldig op toegezien heeft dat het toestel uitstaat of dat de batterijen verwijderd zijn.

GARANTIE

Als garantie met betrekking tot eventuele fabricatiefouten geldt een garantieperiode van 24 maanden, waarbij het toestel wordt hersteld of vervangen. Om van de garantie te genieten, moeten het toestel en het aankoopbewijs waarop de datum van aankoop staat, teruggestuurd worden naar: Garantiedienst BSI, Jagershoek 13, B-8570 Vichte, België. De verzendings- en handlingkosten voor het terugzenden van het gerepareerd of nieuw toestel bedragen normaal gezien € 10 + BTW met een maximum van 50 % van de aankoopwaarde en zijn ten laste van de klant. Dit bedrag moet op voorhand overgemaakt worden op een rekeningnummer dat u zal worden medegedeeld na ontvangst van het defecte toestel. Indien de klant het defecte, niet onder garantie vallende toestel terug wenst, zijn eveneens deze kosten verschuldigd.

Afvoeren van dit toestel: op de verpakking staat het symbool van een afvalcontainer. Dit geeft aan dat u zich moet informeren over hoe dit soort producten volgens de plaatselijke voorschriften afgevoerd moet worden.