

HANDLEIDING **MOUSTI-LUM**

Lees deze handleiding aandachtig, alvorens het apparaat te gebruiken.

PRODUCTBESCHRIJVING

MOUSTI-LUM heeft 2 belangrijke functies: het is het allernieuwste LED-licht en een insectendoder. Uitermate effectief tegen muggen, doodt ook vliegen en andere vliegende insecten.

TECHNISCHE KENMERKEN

De lamp is zo ontworpen dat de lichtverspreiding van de LED-lamp die van een gewone gloeilamp evenaart. MOUSTI-LUM is energie-efficiënt en vermindert zo de kosten voor elektriciteit.


Het blauwe licht met een golflengte van 365 nm lokt de insecten naar het rooster dat onder hoogspanning staat. De insecten sterven door een elektrische shock van 2000 V. De dode insecten kunnen weggeborsteld worden met het meegeleverde borsteltje.

MOUSTI-LUM WORDT IN EEN GEWONE 220V-FITTING GESCHROEFD.

LAMPFITTING E27



PP BRANDVERTRAGENDE BEHUIZING



OP MAAT GEMAAKT HOOGSPANNINGSROOSTER

MOUSTI-LUM

KLEURTEMPERATUUR

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

- Voltage: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Golflengte insectendoding: 365 nm
- Vermogen: 9 W
- Doorlaatbaarheid: meer dan 92,8%
- Lichthoek: 15 – 120°
- Kleurtemperatuur: 2.600 – 10.000K
- Bereik: 50 m²
- Levensduur: 40000 uur
- Werkingstemperatuur: -40°C tot +55°C
- Toegelaten luchtvochtigheid: ≤ 95%
- Vermogensfactor (PF): 0,85
- Kleurweergave-index (CRI): 75%
- Voltage rooster: 2000 V
- Lichtstroom: 600 LM

HOE GEBRUIKEN?

- ➊ Schroef de MOUSTI-LUM in een standaard lampfitting van 220V.
- ➋ Zet de schakelaar aan en zowel de lamp als de insectendoder zullen functioneren.
- ➌ Om enkel de insectendoder te gebruiken, schakelt u het licht aan, daarna weer uit en opnieuw aan. (De insectendoder is aan, als het blauwe LED-licht aan is.)

De insectendoder is compatibel met de meest courante lampfittings en werkt via de schakelaar om te schakelen tussen verlichtingsmodus en insectenvernietigingsmodus. Er moeten geen wijzingen aangebracht worden aan het elektrisch circuit.

OPMERKINGEN

- ➊ Schakel de stroom uit vooraleer het toestel aan te sluiten om accidentele elektrocutie te voorkomen.
- ➋ Controleer voor de installatie of je over de juiste stroomtoevoer beschikt.
- ➌ Raak de lamp niet aan met de blote hand voor of na het in- of uitschakelen.
- ➍ Dit toestel is enkel geschikt voor gebruik binnen. Neem de nodige maatregelen om het waterdicht op te stellen indien u het buiten wil gebruiken.
- ➎ U kan zichzelf verwonden of uw bezittingen beschadigen indien u het toestel niet gebruikt conform de gebruiksaanwijzing.
- ➏ Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen, stoom of corrosieve gassen.

WAARSCHUWINGEN

Het toestel is niet compatibel met HID-lampen (Xenon-lampen) of alle andere niet in de productspecificatie genoemde lampen. Uit de buurt houden van brandbare materialen zoals papier, kleding of elk ander materiaal dat vuur kan vatten. Los schakelen van het stroomnet indien u het toestel wil demonteren om schoon te maken. Raak de lamp niet aan met de blote hand als ze aanstaat of als ze pas uitgeschakeld werd, want deze kan heet zijn. Buiten bereik van kinderen houden.

GARANTIE: Fabrieksgarantie: 2 jaar. (Er zijn uitzonderingen).

Volgende omstandigheden vallen niet onder garantie:

- Zonder aankoopbewijs kan geen beroep gedaan worden op de garantie.
- Schade veroorzaakt door factoren zoals fout gebruik, laten vallen, waterschade, enz. (en elk gebruik dat buiten de normale omstandigheden valt).
- Schade veroorzaakt door eigen herstellingen. Elke eigen poging tot reparatie valt niet onder garantie.